

HORSCH Pronto TD

Datos técnicos

Tipo de máquina	Pronto 3 TD	Pronto 4 TD	Pronto 5 TD
Anchura de trabajo (m)	3,00	4,00	4,80
Anchura de transporte (m)	3,00	3,00	3,00
Altura de transporte (m)	3,30	3,30	3,30
Longitud adicional Tiger (m)	2,90	2,90	2,90
Peso adicional Tiger (kg)	1.580	1.970	2.120
Capacidad tanque de semilla (l)	2.000	2.000	2.000
Apertura de llenado (m)	70x125	70x125	70x125
Altura de llenado (m)	3,10	3,10	3,10
Nº de rejas de siembra	20	28	32
Presión en las rejas de siembra (kg)	5-120	5-120	5-120
Rejas de siembra / rodillos de presión Ø (cm)	34 / 32	34 / 32	34 / 32
Distancia entre líneas (cm)	15,0	14,3	15,0
Capacidad de trabajo (kW/CV)	25-35 / 35-50	30-40 / 40-55	35-45 / 50-60
Dispositivo de mando/control DW (añadido a Tiger)	1	1	1
Retroceso sin presión (max. 5 bar)	1	1	1
Cantidad de aceite soplador hidráulico	35-45	35-45	35-45

Tipo de máquina	Pronto 6 TD	Pronto 8 TD
Anchura de trabajo (m)	6,00	7,50
Anchura de transporte (m)	3,00	3,00
Altura de transporte (m)	3,30	3,70
Longitud adicional Tiger (m)	2,90	2,90
Peso adicional Tiger (kg)	2.380	2.990
Capacidad tanque de semilla (l)	2.000	2.000
Apertura de llenado (m)	70x125	70x125
Altura de llenado (m)	3,10	3,10
Nº de rejas de siembra	40	52
Presión en las rejas de siembra (kg)	5-120	5-120
Rejas de siembra / rodillos de presión Ø (cm)	34 / 32	34 / 32
Distancia entre líneas (cm)	15,0	14,4
Capacidad de trabajo (kW/CV)	45-50 / 60-70	55-65 / 75-90
Dispositivo de mando/control DW	1	1
Retroceso sin presión (max. 5 bar)	1	1
Cantidad de aceite soplador hidráulico	35-45	35-45

TIGER

TERRANO

JOKER

PARTNER

DUO-/MINIDRILL

PRONTO

EXPRESS

AVATAR

SPRINTER

MAESTRO

LEEB